

Kidde Finland Oy Vetokuja 4 01610 Vantaa	Tarkastus- ja huolto-ohje Kidde FBDP 3	Sivu: 1 Sivuja yhteensä: 2 Pvä: 08.05.2018
--	---	--

Sammuttimen tarkastuksessa ja huollossa tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia viranomais määräyksiä ja valmistajan kirjallisia ohjeita.

Tarkastus

Käsisammutin tulee tarkastaa seuraavasti:

- Vähintään vuoden väliajoin kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle.
- Vähintään kahden vuoden välein kuivissa tasalämpöisissä sisätiloissa olevat sammuttimet
- Ensimmäinen tarkastus tehdään viimeistään kahden vuoden kuluttua valmistusajankohdasta (tehtaan lopputarkastus)
- Tarkasta paineastiamerkinnot.
- Tarkasta sammuttimen kunto (puhtaus, maalaus, varmistin, käyttö- ja huolto-ohje). Vialliset osat tulee uusia.
- Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.
- Mittaa sammuttimen käyttöpaino (7 bar +20° C lämpötilassa) $\pm 0,2$ bar
- Tarkasta, että sinetöinti on ehjä.
- Tarkasta, että letku on puhdas ja ehjä.
- Tarkasta, että venttiilin osat ovat puhtaat ja vahingoittumattomat.
- Voitele venttiilikaran pää vaseliinilla.

Varusta sammutin tarkastuslipukkeella.

Huolto

Sammutin tulee huoltaa:

- viiden vuoden välein, tai jos tarkastus antaa siihen aiheutta.
- **VAROITUS!** Sammutin on paineenalainen .
- Päästä paine pois avaamalla neulaventtiiliä yksi/kaksi kierrosta. Jännöspaine purkautuu tällöin neulaventtiilin kautta.
- Irrota letku, tarkasta, että se on puhdas ja vahingoittumaton.
- Poista neste säiliöstä ja puhdistaa säiliö sisäpuolelta.
- Tarkasta kierteiden kunto ja säiliön mahdolliset ulko- tai sisäpuoliset vauriot. Hylkää vaurioituneet säiliöt
- Tarkasta venttiilin kunto.

Kidde Finland Oy Vetokuja 4 01610 Vantaa	Tarkastus- ja huolto-ohje Kidde FBDP 3	Sivu: 2 Sivuja yhteensä: 2 Pvä: 08.05.2018
--	---	--

- Irrota nousuputki, puhdista ja tarkasta sen kunto.
- Puhdista venttiilin runko ja kara.
Tarkasta niiden kunto ja uusi tarvittaessa.
- Voitele venttiilin kara ja asenna se paikalleen.
Tarkastaventtiilin toiminta.
- Venttiilin o-rengas on uusittava huollon yhteydessä.
- Täytä sammutin uudella sammutteella ja paineista sammutin.
(7 bar +20° C lämpötilassa) ± 0,2 bar
- Asenna varmistin paikalleen ja sinetöi se.
- Tarkasta, että sammuttimessa ei ole painevuotoja.
- Asenna letku paikalleen.
- Varusta sammutin tarkastus- ja huoltolipukkeella.

Sammuttimen huollossa tulee käyttää kyseisen sammuttimen alkuperäisiä varaosia, tarvikkeita ja sammutetta.

Täyttö

- Sammutin tulee täyttää aina uudella sammutteella käytön jälkeen.
- Toimi sammuttimen täytössä kohdan **huolto** mukaisesti.

Määräaikaistarkastus

- Sammutin on paineastia ja sille tulee tehdä painekoe kymmenen vuoden välein.
- Paineokeen jälkeen sammutin on täytettävä uudella sammutteella.

Tekniset tiedot

Kiristysmomentit	
Venttiili/säiliö:	55 Nm - 110 Nm
Venttiilin hattu:	1.75 Nm ± 0.15 Nm
Neulaventtiili:	0.15 Nm - 0.25 Nm
Letku:	5 Nm ± 0.5 Nm
Murtokalvon ruuvi:	12 Nm ± 0.5 Nm
Painemittari O - renkaalla	Kierrä venttiilin runkoon asentoon kello 12 (käytä kierrelukitetta)

Käytettävät voiteluaineet tulee olla kumia vahingoittamattomia.