

LETKUKÄRRY VESIJUSSI

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

1. Käsittele kaikkia pakkauksia varoen.
2. Tilausta vastaanottaessasi tarkasta, että pakkauksessa ei ole näkyviä vaurioita. Jos kuitenkin epäilet, että tuote ei ole täysin kunnossa, tarkasta pakkauksen sisältö mahdollisten vaurioiden ja puutteiden varalta. Mahdollisista puutteista tulee ilmoittaa Firesafelle mahdollisimman pian.
3. Varmista, että letkukärry on oikein päin ja pura se varovasti.



ASENNUS

1. Asenna vesilähde sulkuventtiileineen kaikkiin paikkoihin, joissa letkukelaa tullaan käyttämään. Letkuliittimen tulee sopia läpimitaltaan 25 mm letkuun.
2. Kiinnitä vedentuloletku letkuliittimeen ja varmista kiinnitys ruuvikäyttöisellä letkunkiristimellä (ei kuulu toimitukseen).
3. Mikäli tarkoituksena liikutella letkukelaa säännöllisesti paikasta toiseen, on suositeltavaa, että jokaiseen vesipisteeseen asennetaan pikaliittimet, joiden toinen puoli on jatkuvasti kiinni letkukelman sisääntuloletkussa.
4. Suurin sallittu vedenpaine on 12 bar.
5. Mikäli kyseessä on uusi vesiliitäntä, huuhtelee se huolella poistaaksesi rakennuspöly ja lika. Mikäli näin ei toimita, saattavat letkukelman O-rengastiivisteet ja suutin vaurioitua.
6. Mikäli letkukela on kytketty vesilähteeseen ja jätetään vartioimatta, sulkuventtiiliin on AINA oltava TÄYSIN SULJETTU ja letkukelman paine pitää purkaa avaamalla suutin. On suositeltavaa, että letkukela irrotetaan vesilähteestä jokaisen käytön jälkeen.
7. Kiinnitä palokalustomerkit, mikäli se on tarpeellista.
8. Tarkista, että letku on kelalla tasaisesti ja siististi.
9. Ympäristön lämpötila on oltava 0 - +40 °C välillä.
10. Suurin sallittu vedenpaine on 12 bar. Optimaalinen vedenpaine on 4-8 bar.

KÄYTTÖ

1. EI SOVELLU SÄHKÖLAITEPALOJEN SAMMUTTAMISEEN.
2. Mikäli letkukelaa ei ole vielä kytketty, liitä sisääntuloletku vesilähteen venttiiliin.
3. Avaa vesilähteen venttiili.
4. Lähesty tulta ja avaa suutin kiertämällä. Kierrä säätääksesi suihkun voimakkuutta.
5. Suuntaa suihku liekkien juureen.

6. Käytön jälkeen sulje vesilähdeventtiili ja suutin. Kierrä letku tasaisesti ja siististi takaisin kelalle. Tarkasta, että letku on sivulevyjen sisäpuolella.
7. On suositeltavaa, että letkukela irrotetaan vesilähteestä aina, kun sitä ei pidetä valmiudessa palotorjuntaan.
8. Letkukelaa voidaan käyttää myös teollisuudessa tai pesuihin.

KUNNOSSAPITO

1. Tarkasta säännöllisesti, että palontorjuntavälineistö on helposti saatavilla ja että kilvet ovat selkeästi näkyvillä.
2. Tarkasta letkukela aina käytön jälkeen.
3. Tarkasta letkukela säännöllisesti EN671/3 mukaisesti, vaikka sitä ei olisi käytetty.
4. Korvaa vahingoittuneet osat uusilla.

SUOSITELTAVAA

1. Hanki alkusammutuskaluston huoltosopimus valtuutetulta ammattilaiselta vuosihuoltoja ja tarkastuksia varten. Ota yhteyttä Firesafeen!
2. Järjestä koulutusta alkusammutuksessa ja paloturvallisuusasioissa koko henkilökunnalle. Pyydä tarjous Firesafelta!