

Käyttöalue

Palovaroitin on tarkoitettu käytettäväksi rakennuksissa, kuten omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloasunnoissa. Jokaisessa asunnossa on oltava riittävä määrä palovaroittimia lain edellyttämällä tavalla. Tämä palovaroitin ei korvaa lain tai paloviranomaisen edellyttämää laajamittaista palohälytysjärjestelmää, joka voi olla pakollinen esimerkiksi liikeliloissa tai erityiskohteissa.

Palovaroittimen sijainti

Palovaroittimen oikea sijoitus parantaa ennakkovaroitusta tulipalosta ja vähentää virrehälytysten riskiä. Suositukset:

- Sijoita palovaroittimet makuuhuoneisiin tai niiden läheisyyteen, jotta hälytys kuuluu nukkuessa.
- Keittiön lähellä oleva palovaroitin vähentää viivettä havaitessaan keittiöstä alkavan tulipalon. Vältä kuitenkin liian lähellä sijaitsevia palovaroittimia, jotta ruoanlaitosta aiheutuvat hälytykset eivät ole liian yleisiä.
- Portaikoissa palovaroittimet kannattaa sijoittaa yläpuolelle, jotta savu havaitaan mahdollisimman nopeasti.
- Jos asunnossa on korkeita kattoja, pitkiä etäisyyksiä tai ovia, jotka voivat estää savun kulkeutumista, harkitse useamman palovaroittimen asentamista.
- Palovaroitin tulee asentaa kattoon, sillä savu nousee ylöspäin. Sijoita varoitin vähintään 50 cm päähän seinästä ja kaltevassa katossa vähintään 1 metrin päähän harjasta.

Huolto ja testaus

- Testaa palovaroitin säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa.
- Puhdista palovaroitin imuroimalla tai paineilmalla vähintään kahdesti vuodessa, jotta pöly ja lika eivät vaikuta sen toimintaan.
- Vaihda paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti tai aina, kun varoitin ilmoittaa niiden olevan lopussa.
- Palovaroitin tulee vaihtaa uuteen viimeistään 10 vuoden kuluttua asennuksesta.

**TEKNISET TIEDOT**

Hälytysignaali:	≥ 85 dB / 3 m
Yhteenkytkettävä:	Ei
Vaihdettava paristo:	Kyllä
Pariston kesto:	1 vuosi
Käyttölämpötila:	0 °C - 40 °C
Taukotoiminto:	Kyllä
Virtalähde:	9 V paristo
Ilmaisintyyppi:	Optinen
Takuu:	5 vuotta

Malli:	SA501
SKU:	601501
EAN.koodi:	7320896015012
Sertifointi:	EN 14604

KIERRÄTYS: WEEE-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti sähköisiä tuotteita ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Paristo tulee poistaa palovaroitimesta, jotta palovaroitin ja paristo voidaan hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. VAROITUS: Älä avaa varoitinta. Ei saa polttaa.