

Käyttöalue

Palovaroitin on tarkoitettu käytettäväksi rakennuksissa, kuten omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloasunnoissa. Jokaisessa asunnossa on oltava riittävä määrä palovaroittimia lain edellyttämällä tavalla. Tämä palovaroitin ei korvaa lain tai paloviranomaisen edellyttämää laajamittaista palohälytysjärjestelmää, joka voi olla pakollinen esimerkiksi liiketiloissa tai erityiskohteissa.

Palovaroittimen sijainti

Palovaroittimen oikea sijoitus parantaa ennakkovaroitusta tuli-palosta ja vähentää virrehälytysten riskiä. Suositukset:

- Sijoita palovaroittimet makuuhuoneisiin tai niiden läheisyyteen, jotta hälytys kuuluu nukkuessa.
- Keittiön lähellä oleva palovaroitin vähentää viivettä havaitessaan keittiöstä alkavan tulipalon. Vältä kuitenkin liian lähellä sijaitsevia palovaroittimia, jotta ruoanlaitosta aiheutuvat hälytykset eivät ole liian yleisiä.
- Portaikoissa palovaroittimet kannattaa sijoittaa yläpuolelle, jotta savu havaitaan mahdollisimman nopeasti.
- Jos asunnossa on korkeita kattoja, pitkiä etäisyyksiä tai ovia, jotka voivat estää savun kulkeutumista, harkitse useamman palovaroittimen asentamista.
- Palovaroitin tulee asentaa kattoon, sillä savu nousee ylöspäin. Sijoita varoitin vähintään 50 cm päähän seinästä ja kaltevassa katossa vähintään 1 metrin päähän harjasta.

Huolto ja testaus

- Testaa palovaroitin säännöllisesti, vähintään kerran kaudessa.
- Puhdista palovaroitin imuroimalla tai paineilmalla vähintään kahdesti vuodessa, jotta pöly ja lika eivät vaikuta sen toimintaan.
- Vaihda paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti tai aina, kun varoitin ilmoittaa niiden olevan lopussa.
- Palovaroitin tulee vaihtaa uuteen viimeistään 10 vuoden kuluttua asennuksesta.

**TEKNISET TIEDOT**

Hälytyssignaali:	≥ 85 dB / 3 m
Yhteenkytkettävä:	Ei
Vaihdettava paristo:	Ei
Pariston kesto:	10 vuotta
Käyttölämpötila:	0 °C - 40 °C
Taukotoiminto:	Kyllä
Virtalähde:	CR 123A
Ilmaisintyyppi:	Optinen
Takuu:	5 vuotta

Malli:	SA502
SKU:	601502
EAN.koodi:	7320896015029
Sertifointi:	EN 14604

KIERRÄTYS: WEEE-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti sähköisiä tuotteita ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Paristo tulee poistaa palovaroitimesta, jotta palovaroitin ja paristo voidaan hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. **VAROITUS:** Älä avaa varoitinta. Ei saa polttaa.